

Appareils manuels Deb



Une gamme unique d'appareils 1 L, 2 L et 4 L, pour cartouches produits scellées, répondant aux différents besoins de tous les environnements professionnels et lieux publics.

UTILISATION

Les appareils s'utilisent exclusivement avec les cartouches produits Deb® afin de créer des programmes d'hygiène cutanée spécifiques à chaque secteur professionnel.

MODE D'EMPLOI

Large bouton poussoir permettant une pression facile et un contrôle d'utilisation. L'appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes.

Caractéristiques	Avantages
Code-couleur	<ul style="list-style-type: none"> • Identification visuelle facile permettant de favoriser une utilisation correcte du produit et l'observance des utilisateurs.
Pictogrammes d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> • Illustrations et textes neutres faciles à comprendre, contribuant à une utilisation optimale des produits.
Appareils garantis	<ul style="list-style-type: none"> • Tous les appareils Deb® sont fabriqués à partir de composants en plastique robuste. Tous les appareils sont soumis à des tests rigoureux pour une utilisation dans les environnements à fort trafic, garantissant leur qualité et leur rendement sur le long terme.
Appareils protégés par la Technologie BioCote®	<ul style="list-style-type: none"> • L'ensemble des appareils Deb® sont protégés par la technologie BioCote®, basée sur les ions d'argent : agents antimicrobiens directement injectés dans le plastique des appareils lors de leur fabrication. Ils permettent de stopper la prolifération bactérienne d'un large spectre de bactéries et moisissures. La technologie BioCote® agit tout au long de la durée de vie de l'appareil, ne s'use pas et ne s'enlève pas. La technologie Biocote® est certifiée par HACCP International.
Large bouton poussoir	<ul style="list-style-type: none"> • Permettant une pression légère de la main ou du coude ; convient aux zones d'hygiène sensibles.
Dose de produit exacte	<ul style="list-style-type: none"> • Les appareils délivrent la juste dose de produit, ce qui permet un contrôle d'utilisation et une réduction du volume des déchets.
Système de fermeture unique	<ul style="list-style-type: none"> • Permet d'éviter l'ouverture non autorisée des appareils, le vol et la contamination produit.
Fenêtre de visualisation	<ul style="list-style-type: none"> • Indique le niveau de produit dans la cartouche ce qui permet de prévoir son remplacement.
Facilité de remplacement des cartouches	<ul style="list-style-type: none"> • Les appareils ont été conçus pour s'utiliser exclusivement avec les cartouches produits Deb®. Leur remplacement s'effectue en quelques secondes, ce qui réduit les coûts et le temps d'entretien.
Cartouches rétractables hygiéniques	<ul style="list-style-type: none"> • Les inserts scellés aux cartouches par ultrasons empêchent la pénétration de l'air dans les cartouches au cours de leur utilisation. Ils évitent aussi le risque de contamination externe et garantissent la préservation du produit à chaque instant.
Pas de gaspillage	<ul style="list-style-type: none"> • Les cartouches hermétiques sont conçues pour se rétracter durant leur utilisation afin de garantir l'évacuation complète du produit et d'éviter tout gaspillage.

GAMME D'APPAREILS MANUELS D'HYGIENE CUTANEE DEB

Référence	Appareil	Cartouche	Dimensions (mm)	Dose délivrée	Nbre de doses par cartouche
PRO1LDSSTH	Deb Stoko Protect 1000	1L	H 233 x L 130 x P 115	1.0ml	1000
SUN1LDSSTH	Deb Stoko Sun Protect 1000	1L	H 233 x L 130 x P 115	1.0ml	1000
LGT1LDSSTH	Deb Stoko Cleanse Light 1000	1L	H 233 x L 130 x P 115	1.0ml	1000
LGT1LDSTDP	Deb Stoko Cleanse Light 1000 (pré-perçé)	1L	H 233 x L 130 x P 115	1.0ml	1000
LGT2LDPSTH	Deb Stoko Cleanse Light 2000	2L	H 290 x L 163 x P 145	4,5ml	444
LGT4LDRSTH	Deb Stoko Cleanse Light 4000	4L	H 345 x L 175 x P 150	4,5ml	888
SHW1LDSSTH	Deb Stoko Shower 1000	1L	H 233 x L 130 x P 115	1.0ml	1000
SHW2LDPSTH	Deb Stoko Shower 2000	2L	H 290 x L 163 x P 145	4,5ml	444
SHW4LDRSTH	Deb Stoko Shower 4000	4L	H 345 x L 175 x P 150	4,5ml	888
HVY2LDPSTH	Deb Stoko Cleanse Heavy 2000	2L	H 290 x L 163 x P 145	4,5ml	444
HVY4LDRSTH	Deb Stoko Cleanse Heavy 4000	4L	H 345 x L 175 x P 150	4,5ml	888
ULT2LDPSTH	Deb Stoko Cleanse Ultra 2000	2L	H 290 x L 163 x P 145	4,0ml	500
ULT4LDRSTH	Deb Stoko Cleanse Ultra 4000	4L	H 345 x L 175 x P 150	4,0ml	1000
ANT1LDSSTH	Deb Stoko Cleanse Antimicrobial 1000	1L	H 233 x L 130 x P 115	Mousse : 0,7ml / 1,5ml (OxyBAC® Extra) / Lotion : 1,0ml	Mousse : 1429 / 667 (OxyBAC® Extra) / Lotion : 1000
ANT1LDSMD	Deb Stoko Cleanse Antimicrobial 1000 (pré-perçé)	1L	H 233 x L 130 x P 115	Mousse : 0,7ml / 1,5ml (OxyBAC® Extra) / Lotion : 1,0ml	Mousse : 1429 / 667 (OxyBAC® Extra) / Lotion : 1000
ABL2LDPSTH	Deb Stoko Cleanse Antimicrobial 2000 (LOTION)	2L	H 290 x L 163 x P 145	4,5 ml lotion	444
ANT2LDPSTH	Deb Stoko Cleanse Antimicrobial 2000 (MOUSSE)	2L	H 290 x L 163 x P 145	Mousse : 0,7ml / 1,5ml (OxyBAC® Extra)	Mousse : 2858 / 1333 (OxyBAC® Extra)
WRM1LDSSTH	Deb Stoko Cleanse Washroom 1000	1L	H 233 x L 130 x P 115	0,7ml	1429
WRM2LDPSTH	Deb Stoko Cleanse Washroom 2000	2L	H 290 x L 163 x P 145	0,7ml	2858
SAN1LDSSTH	Deb Stoko Sanitise 1000	1L	H 233 x L 130 x P 115	0,63ml mousse	1587
SAN1LDSMD	Deb Stoko Sanitise 1000 (pré-perçé)	1L	H 233 x L 130 x P 115	0,63ml mousse	1587
IFS1LDSSTH	Deb Stoko Instant Foam 1000	1L	H 233 x L 130 x P 115	0,63ml mousse	1587
IFS1LDSMD	Deb Stoko Instant Foam 1000 (pré-perçé)	1L	H 233 x L 130 x P 115	0,63ml mousse	1587
RES1LDSSTH	Deb Stoko Restore 1000	1L	H 233 x L 130 x P 115	1,0ml	1000
GF3LDBLFR	Deb Stoko Cleanse Heavy GrittyFOAM	3.25L	H 345 x L 175 x P 150	3ml mousse	1083



PRO1LDSSTH



SUN1LDSSTH



LGT1LDSSTH



SHW1LDSSTH



HVY2LDPSTH



ULT2LDPSTH



ANT1LDSSTH



WRM1LDSSTH



SAN1LDSSTH



RES1LDSSTH



GF3LDBLFR



Deb Arma S.A.S. - Bât. A - Hall 2 - 3/5 rue Pont des Halles
94656 Rungis Cedex, France - Tél. +33 1 41 80 11 30
Fax : +33 1 45 12 97 26 - E-mail : info@debarma.fr

Brevets 2L & 4L : États-Unis : 5,556,005 - Australie : 707860 - Canada : 2,209,565 - Europe : 0802760.
Brevets insert 1L "mousse" : États-Unis : 6,082,586 - Australie : 751305 - Canada : 2,296,115 - Europe : 0984715.

Contact Benelux : Deb-STOKO Europe GmbH

Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne

Tél. +49 2151 7380-1580 / +32 2 461 05 75

Fax : +49 2151 7380-1288 - E-mail : info-bnl@debstoko.com

www.stoko.com / www.debgroup.com

© marque déposée du Groupe Deb Limited.

La référence mondiale en solutions d'hygiène cutanée pour les professionnels