



Topmatic Clean

Détergent pour lave-vaisselle avec certificat écologique

Topmatic Clean est un produit fortement concentré pour lave-vaisselle avec un pouvoir exceptionnel de nettoyage effectif contre les amidons et pour l'élimination des tâches de thé et de café. Composé des ingrédients innovatifs, le produit élimine les salissures tenaces en un seul passage en machine. Avec des résultats de nettoyage prouvés et un respect maximal pour l'environnement, **Topmatic Clean** est certifié par Nordic SWAN comme produit écologique selon les normes pour la sélection de matières premières et l'utilisation d'emballages. **Topmatic Clean** est utilisé en combinaison avec le système de dosage Ecolab.

- **Propreté** Pouvoir exceptionnel de nettoyage avec impact minimal sur l'environnement.
- **Sécurité** Sélection des matières premières (formule sans NTA, EDTA, phosphates et chlore) selon les normes écologiques très strictes.
- **Efficacité** Nettoyage en un seul passage en machine, gagne du temps et de l'argent.



Mode d'emploi

1

2

3

4

Votre spécialiste Ecolab installera le système et le réglera suivant vos spécifications de laverie.

1. Consulter l'étiquette et le plan d'hygiène pour un mode d'emploi détaillé.
2. Toujours porter des vêtements bien adaptés en utilisant le produit.
3. Quand l'alarme sonne, arrêter la machine.
4. Enlever prudemment la lance. Ouvrir le nouveau bidon, puis insérer la lance.
5. Au cas où l'alarme vidange n'est pas installé, contrôler le niveau du détergent régulièrement et changer les bidons si nécessaire.

Indications de sécurité

Réservé à un usage professionnel!
Pour obtenir des résultats hygiéniques et sans traces, toujours utiliser ce produit en combinaison avec un produit de rinçage Ecolab. **Ne pas utiliser pour des ustensiles en aluminium, ou d'autres métaux légers.**
Ne pas mélanger à d'autres produits!
Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de sécurité et l'emballage d'origine

Valeur pH (conc.)

| | | | | | | | |
|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|----|----|----|----|----|

Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre 0°C et 40°C.

Unité de vente

| | |
|---------------|---------|
| 4 x 5 l Bidon | 9054860 |
| 12 kg Bidon | 9054900 |
| 25 kg Bidon | 9054920 |

| Niveau de dureté | Dureté de l'eau °f | Topmatic clean g/l eau |
|------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 15 °f | 0.2 - 2.0 |
| 2 | 15 - 25 °f (moyen) | 2.0 - 3.5 |
| 3 | plus que 25 °f (dure) | plus de 3.5 |