



CLEAN SAFE

NETTOYANT ODORISANT CONCENTRÉ

Innovation technologique qui rend accessible la suroodorisation sans substance allergisante*.

Formule hypoallergénique conçue pour minimiser le risque d'allergies respiratoires et cutanées.



CLEAN SAFE NETTOYANT ODORISANT CONCENTRÉ

- ✓ Nettoie et dégraisse tous types de sols et surfaces, même fragiles.
- ✓ Odores instantanément et de manière durable.
- ✓ Senteur délicate aux notes poudrées qui crée une ambiance douce et cocooning.
- ✓ Formule sans allergène*.
- ✓ Sans pictogramme ni mention de danger, sans colorant.



CLEAN SAFE

NETTOYANT ODORISANT CONCENTRÉ

Usages / Utilisateurs

Nettoie et odorise durablement, sans mousser, tous les sols et surfaces dures lavables.

Convient au milieu scolaire, petite enfance, établissements recevant du public, collectivités, locaux tertiaires, entreprises de propreté, hôtellerie, établissements médico-sociaux, établissements de santé, cafés et restaurants.

Dose efficace

Recommandé à 0,2 % soit 10 ml pour 5 litres d'eau. En manuel ou en machine. Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l'incidence du produit sur l'environnement.

Mode d'emploi

Diluer et appliquer en recouvrant toute la surface à traiter à l'aide d'un bandeau ou d'une lavette. Laisser sécher. Utilisable en préimprégnation et en machines.

Environnement

- 97,28 % des ingrédients sont d'origine naturelle.
- Produit conçu et fabriqué en France sous un système de management intégré certifié ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 45001 (santé et sécurité).
- Emballages 100 % recyclables
- Conforme à l'arrêté du 19/12/2013 : apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable.
- La sélection rigoureuse de nos **dérivés de Pin des Landes**, choisis pour leurs propriétés en hygiène et propreté, garantit l'efficacité détergente, dégraissante ou odorisante de nos formulations. Elle contribue à la sécurité des utilisateurs et au respect de l'environnement.



Caractéristiques

- Aspect : liquide limpide.
- Couleur : incolore, légèrement ambré.
- Odeur : senteur fleur de coton.
- Masse volumique (20 °C) : 1,012 g/cm3.
- pH pur : 9-10 / pH dilué : 7,5 (base eau douce, TH 8°f).

Composition

5 % ou plus, mais moins de 15 % : agents de surface non ioniques. Moins de 5 % : agents de surface anioniques. Parfum.

Précautions d'emploi

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Ne pas mélanger de produits différents. Stocker dans des conditions normales de température.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr.

Données logistiques

	1 litre	5 litres
Code Action Pin	4244	4243
Gencod	3 519220 042440	3 519220 042433
Poids net	1,012 kg	5,06 kg
Poids brut	1,062 kg	5,348 kg
Dim. uv en mm	H. 246 x L. 93 x l. 76	H. 291 x L. 186 x l. 127
Nb uv / carton	6	4
Palettisation	4 couches de 20 cartons soit 80 cart. par palette / 480 uv par palette	4 couches de 8 cartons soit 32 cart. par palette / 128 uv par palette